



MODE D'EMPLOI

PURIFICATEUR D'AIR



AP1F

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE


CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAULT :

This image shows a full page of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There is no text or other markings on the paper.

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes

A conserver pour un usage ultérieur

MISE EN GARDE :

Afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, il est essentiel de connaître les règles élémentaires de sécurité lors de l'utilisation des appareils électriques, parmi lesquelles :

- Utilisation à l'intérieur exclusivement
- Retirez toujours la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou avant de le nettoyer.
- Utilisez l'appareil uniquement en suivant les instructions de cette notice.
- N'utilisez pas l'appareil quand il est endommagé, ou quand la fiche ou le cordon électrique sont abîmés. Quand l'appareil ne fonctionne pas correctement ou quand il est tombé, abîmé ou tombé dans l'eau, quand vous l'avez laissé dehors, vous devez retourner l'appareil au service après vente du magasin où vous l'avez acheté pour le faire contrôler.
- Ne touchez pas le cordon électrique de l'appareil quand vous avez les mains humides.
- Ne placez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil. N'utilisez pas votre appareil quand l'une des ouvertures est obstruée. Préservez toutes les ouvertures de poussière, de cheveux ou d'autres choses susceptibles de gêner la circulation d'air.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de produits incandescents ou facilement inflammables.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

FONCTIONNEMENT

- Attire les poussières allergènes telles que pollen, fumée, poussière et autres particules aussi petites qu'1 micron, par l'utilisation de l'attraction électrostatique silencieuse.
- Tue les bactéries et les virus présents dans l'air à l'aide d'une puissante technologie UV.
- Produit de millions d'ions négatifs dans le débit d'air pur.
- Un ventilateur ultrasilencieux assure la bonne circulation de l'air sans bruit intempestif.
- Fonctionne sans filtres. Vous devez juste retirer et nettoyer les plaquettes collectrices avec un chiffon humide.

- Utilisation économique et bon-marché.
- Peut être utilisé avec un adaptateur de secteur ou un adaptateur pour voitures.

INSTALLATION

Cet appareil doit être exclusivement utilisé avec une prise de courant DC 12V. Quand vous utilisez l'appareil en voiture, assurez vous d'abord que votre voiture dispose d'un accumulateur électrique 12V. Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre appareil.

- Placez l'appareil sur une surface solide, stable et plane. Lors de l'utilisation en voiture, placez l'appareil de préférence dans le porte-gobelet.
- Assurez-vous que les ouvertures de l'appareil ne sont pas obstruées.
- Reliez l'adaptateur à l'appareil, puis branchez la fiche de l'adaptateur dans la prise de courant (ou dans le raccordement en voiture.)
- Ne soulevez pas l'appareil sur le devant.

UTILISATION

- Vérifiez si le devant de l'appareil est bien fermé.
- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour mettre en marche l'appareil. Une petite lumière bleue s'allumera sous l'interrupteur. Vous pouvez sentir un frais débit d'air et le palper par la grille de devant. C'est de l'air purifié. Une luminescence bleue à l'intérieur de l'appareil indique le fonctionnement de la lampe UV.
- Appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour arrêter l'appareil.
- Quand le devant de l'appareil est ouvert, l'appareil s'arrête automatiquement. Vous devez bien refermer le devant avant de remettre l'appareil en marche.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il y a deux plaquettes collectrices en métal sur le devant de l'appareil. Nettoyez ces plaquettes au moins une fois par semaine.

Nettoyage des plaquettes :

- Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Actionnez la tirette où est écrit "open" et retirez le devant de votre appareil.
- Faites glisser les plaquettes de métal hors de leur logement, et nettoyez-les avec de l'eau et un produit détergent doux. Rincez et séchez-les complètement.
- Remettez les plaquettes métalliques dans leurs logements et fermez le devant de votre appareil. Vérifiez que votre appareil est bien fermé, sinon il ne fonctionnera pas.



INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Votre appareil utilise une lampe UVC à grande durée d'utilisation, environ 15000 heures. Environ 4 ans pour un fonctionnement normal de 12 heures par jour.

AVERTISSEMENT DE SECURITE POUR LAMPE UV

La lumière UV est nocive pour la peau et les yeux et peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes de la vue. Quand l'appareil est allumé, vous voyez une lumière UV sortir de l'appareil, celle-ci n'est pas du tout dangereuse. Cependant, il est dangereux d'ouvrir l'appareil et de regarder dans la lumière UV. C'est pourquoi l'appareil est muni d'une fermeture de sécurité. Quand le devant de l'appareil est ouvert, l'appareil s'arrête automatiquement et la lumière UV s'éteint également. Ne tentez jamais de neutraliser cette sécurité, ceci peut vous exposer à la lumière UV, ce qui est nuisible.

Pour des raisons de sécurité, vous devez toujours retirer la fiche de la prise de courant avant d'ouvrir l'appareil.

